

N64ダンパーの使い方

[手順 1]

カートリッジを挿し、ダンパーと PC をつなぎます。

カートリッジの向きは、ラベル面が基板の広い方、背面が基板の狭い方となります。

[手順 2]

クライアントソフトを起動し、「Info」を押すと、カートリッジ内容が表示されます。

例)

--Game cart information--

Title: ******(文字化けします)*

SERIAL: NUS-NSMJ

YEAR: 19960623

SIZE: 8192KB



Title は文字化けしています。文字化けはデフォルトです。

[手順 3]

「Info」を何回かクリックして、表示がコロコロ変わらないことを確認したら、「Dump」をクリックします。

吸い出したい ROM の名前と保存場所を聞かれますので、適切な場所で適切な名前で保存してください。

しばらく待つと吸い出し完了です。*.V64 ファイルが出来上がります。

※「Flash」は実験用のコマンドです。

一般のカートリッジには絶対使用しないでください。くれぐれも宜しくお願い致します。

吸い出せない場合は？

カートリッジの端子を綿棒などでよく磨いてください。

N64 は吸い出しに時間がかかります。吸い出し中の振動に気をつけてください。

USB ケーブルを変えたり、USB ポートの位置を変えたりしてください。PC も変えて、試して見てください。

当ダンパーは全てのカートリッジに対応していません。対応できないカートリッジもあることをご了承ください。

BBS で吸い出せた報告、吸い出せない報告などをお待ちしております。